

# ДБО 12 «ANTIVANDAL»

инструкция по монтажу на опорную поверхность



## ВНИМАНИЕ!!!

**Подключение светильника должно производиться при обесточенной сети квалифицированным специалистом. Во время монтажа или демонтажа светильника прикасаться к светодиодным модулям категорически ЗАПРЕЩЕНО!**



<p><b>1</b></p> <p>Специнструмент Винт Рис. А</p> <p>СНЯТЬ РАМКУ С РАССЕИВАТЕЛЕМ, ОТКРУТИВ ВИНТЫ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИНСТРУМЕНТА (см. рис. А)</p>	<p><b>2</b></p> <p>Отверстия для крепления к поверхности (шпателя в комплект поставки не входят) Ввод провода</p> <p>ПРОТЯНУТЬ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ В САЛЬНИКЕ. СМОНТИРОВАТЬ СВЕТИЛЬНИК НА ПОВЕРХНОСТЬ.</p>	<p><b>3</b></p> <p>Отогнуть пластину Подключить провода пластину вернуть в исходное положение</p> <p>ОТОГНУТЬ ПЛАСТИНУ С КЛЕММНОЙ КОЛОДКОЙ.</p>
<p><b>4</b></p> <p>3x MAX. 2.5mm 8mm голубой N желто-зеленый коричневый L</p> <p>ПОДКЛЮЧИТЬ КАБЕЛЬ К КЛЕММНОЙ КОЛОДКЕ СОГЛАСНО ОБОЗНАЧЕНИЯМ НА КЛЕММНОЙ КОЛОДКЕ. ВЕРНУТЬ ПЛАСТИНУ С КЛЕММНОЙ КОЛОДКОЙ В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (см. пп. 3).</p>	<p><b>5</b></p> <p>Рис. Б</p> <p>ОДЕТЬ РАМКУ С РАССЕИВАТЕЛЕМ. ЗАКРУТИТЬ ВИНТЫ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИНСТРУМЕНТА (см. рис.Б).</p>	