



ВНИМАНИЕ!!!
Во время монтажа или демонтажа светильника прикасаться к светодиодным модулям категорически **ЗАПРЕЩЕНО!**

3

1

РАЗМЕТЬ Точки на потолке согласно расстоянию между монтажными отверстиями светильника. СДЕЛАТЬ ОТВЕРСТИЯ.

2

РАСПАКОВАТЬ СВЕТИЛЬНИК. ОТКРУТИТЬ ВИНТЫ (А) (2 ШТ), СНЯТЬ МОНТАЖНУЮ РАМКУ (В). ВЫДВИНУТЬ РАССЕЙВАТЕЛЬ (С) ИЗ КОРПУСА СВЕТИЛЬНИКА

3

ОТОГНУТЬ УГОЛОК С КЛЕММНОЙ КОЛОДКОЙ (D) И ЗАВЕСТИ ПИТАЮЩИЙ КАБЕЛЬ ЧЕРЕЗ САЛЬНИК (Е). ПОДКЛЮЧИТЬ КАБЕЛЬ К КЛЕММНОЙ КОЛОДКЕ, СОГЛАСНО МАРКИРОВКЕ. ВЕРНУТЬ УГОЛОК (D) В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ;

голубой 8mm N
желто-зеленый PE
коричневый L

3x MAX. 2.5mm

5

ЗАДВИНУТЬ РАССЕЙВАТЕЛЬ (С) В КОРПУС СВЕТИЛЬНИКА, ЗАКРЕПИТЬ МОНТАЖНУЮ РАМКУ (В) ВИНТАМИ (А) НА КОРПУСЕ СВЕТИЛЬНИКА.

+375 17 368-85-02

belintegra.by